

1 - Configurar APN, usuário e senha:

APN,hinova.br,algar,algar# (chip da Hinoва Conecta)

APN,mto.algar.br,algar,1212# (chip da Rastro System)

APN,meta.br,algar,algar# (chip da Meta Telecom)

APN,nlt.com.br,nlt,nlt# (Chip da NLT)

2 – Configurar IP e Porta:

SERVER,0,138.197.10.207,6023,0#

SERVER,1,GPS.rastrone.com.br,6023,0#

3 – Ativar modo GPRS

GPRSON,1#

4 – Configurar tempo de transmissão:

TIMER,20,3600#

5 – Reiniciar o rastreador sem perder as configurações (desliga e liga remotamente):

RESET#

Comandos Especiais:

Bloquear:

RELAY,1#

Desbloquear:

RELAY,0#

Altera para protocolo GT06:

SZCS#PTL_SEL=2

