

**Configurar APN, usuário e senha:**

APN,hinova.br,algar,algar# (chip da Hinoва Conecta)  
APN,mto.algar.br,algar,1212# (chip da Rastro System)  
APN,meta.br,algar,algar# (chip da Meta Telecom)  
APN,nlt.com.br,nlt,nlt# (Chip da NLT)

**Configurar IP e Porta:**

SERVER,0,138.197.10.207,6023,0#  
SERVER,1,GPS.rastrone.com.br,6023,0#

**Configurar tempo de transmissão:**

TIMER,20,3600#

**Reiniciar o rastreador sem perder as configurações (desliga e liga remotamente):**

FACTORY#

**Comandos Especiais:**

Bloquear: RELAY,1#

Desbloquear: RELAY,0#

